



Avis:

Déconnecter la tension de réseau avant toute opération sur l'appareil.

Attention:

Employer exclusivement les ampoules du type et de la puissance indiquée sur la plaque de l'appareil.

Instructions de montage.

Desserrer les deux vis A, sans les enlever complètement, de façon à séparer le culot B du corps de la lampe. Desserrer les deux vis F pour séparer la plaque G du corps de la lampe B. Brancher les câbles en connectant le câble blanc de l'appareil au câble blanc de la boîte à mur et le câble noir de l'appareil au câble noir. Brancher le câble vert aussi au conducteur de terre. Fixer la plaque G à la boîte murale à l'aide des deux vis fournies avec l'appareil. Fixer le corps de la lampe B à la plaque G à l'aide des deux vis F. Accrocher le corps de la lampe C au culot B en faisant bien attention à ce que la connexion, située à l'intérieur du corps de la lampe, s'encastre parfaitement dans la connexion qui se trouve à l'intérieur du culot. Serrer les vis A à l'aide d'un tournevis. Insérer l'ampoule.

Ampoule:

- 39W G5
- 54W G5
- 80W G5

Note:

Prior to any work on the fixture always switch off the mains.

Attention:

Only use bulbs of the type and wattage indicated on the rating plate.

Assembly instructions.

Loosen the two grub screws A, without removing them, to separate the base B from the lamp body C. Loosen the two screws F and remove the plate G from the lamp body B. Make electrical connections by connecting the white wire from the fixture to the white wire from the wall box and the fixture black wire to the black wire. Also connect the green wire to the system ground conductor. Anchor the plate G to the wall-mounted box, by tightening the two kit screws. Anchor the lamp body B to the plate G by tightening the two screws F. Anchor the lamp body C to the base B; make sure that the connection in the lamp body matches the connection inside the base. Tighten the grub screws A using a flat screwdriver. Insert the bulb.

Bulb:

- 39W G5
- 54W G5
- 80W G5